

Onderhoud & eerste controles

Badkamerventilatie

Als u merkt dat uw badkamerventilator minder goed werkt, meer geluid maakt of niet meer automatisch in- of uitschakelt, kan u eerst het volgende stappenplan volgen. Het is namelijk mogelijk om deze ventilatietoestellen handmatig aan te passen indien nodig. Dit zowel qua gevoeligheid als werkingsduur.

Stappenplan aanpassing badkamerventilatie

1. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact.
2. Maak het voorpaneel los.
3. Het omhulsel in het midden moet dan verwijderd worden (met vijsje of 2).



4. Hierna zijn er 2 'wieltes' zichtbaar, daarmee kan je de duur en gevoeligheid van het toestel instellen. Zodra de vochtsensor vochtigheid merkt, zal het toestel dit weer onder het ingestelde niveau laten zakken. Eens deze ingestelde limiet behaald wordt, werkt het toestel nog een (instelbare) tijd verder.

Aan de linkerkant op deze illustratie kan je de 2 'wieltes' zien, met de blauwe plaatjes rond.



Het bovenste gebruik je om de timer (**T**imer) in te stellen:

- ▶ minimum (naar links schroeven):
kortste draaitijd na behalen van de gewenste vochtigheidsgraad
- ▶ maximum (zo ver mogelijk kloksgewijs schroeven):
langste duur dat het toestel zal werken nadat de luchtvochtigheid in orde is

Het onderste gebruik je om de gevoeligheid (**H**umidity) aan te passen.

- ▶ minimum (naar links schroeven):
het toestel zal een lagere luchtvochtigheid nastreven,
en dus sneller in gang treden
- ▶ maximum (zo ver mogelijk kloksgewijs schroeven):
de sensor zal minder snel reageren op vocht

- 5.** Na de aanpassing het omhulsel en voorpaneel terug plaatsen en het toestel weer inschakelen.

Hopelijk is dit stappenplan duidelijk voor u, en hebben we u hiermee verder kunnen helpen.

Tip:

Het is een goed idee om het toestel op deze manier aan te passen, naargelang behoefte (zoals bv. bij een natter seizoen).

Regelmatig te controleren:

Alle elektrische toestellen dienen een regelmatige check en onderhoud te krijgen.

1 - Controleer of het ventilatierooster proper is

Kijkt u eerst even na of het rooster aan de voorkant van de ventilator vrij en proper is. Door stof en vuil kan de luchtverplaatsing na verloop van tijd verminderen. U kan het rooster voorzichtig reinigen met een licht vochtige doek, zachte (schilder)borstel, of met de stofzuiger op lage stand.

Schakel voor het reinigen de stroom naar de ventilator uit. Gebruik geen overvloedig water en spuit nooit rechtstreeks water in het toestel. De zichtbare delen regelmatig proper gehouden moeten worden.

Hoe vaak reinigen?

Dit hangt af van de ruimte en van de hoeveelheid stof die zich ophoopt. Wij adviseren om het rooster ieder seizoen te controleren en schoon te maken. In een badkamer waar vaak gedoucht wordt, kan een frequentere controle nuttig zijn. Wanneer er zichtbaar veel stof aan het rooster hangt, wacht u best niet tot het volgende geplande onderhoud.

2 - Controleer of er voldoende luchtverplaatsing is

Wanneer de ventilator draait, kan u eenvoudig controleren of hij nog voldoende lucht afvoert. Hou bijvoorbeeld voorzichtig een velletje toiletpapier of keukenpapier voor het rooster aan de binnenkant. Wanneer de ventilator correct werkt, zou u moeten merken dat het papier naar het rooster toe wordt aangetrokken.

Merkt u bijna geen luchtverplaatsing, controleer dan eerst of:

- het rooster proper is;
- de ventilator effectief draait;
- de buitenopening van de afvoer niet geblokkeerd is.

Blaadjes, vuil of andere voorwerpen aan de buitenzijde verminderen de luchtstroom en dus ook de werking van uw ventilator.

3 - Ventilator met vochtsensor

Deze badkamerventilatoren zijn voorzien van een vochtsensor. Bijgevolg zal de ventilator automatisch in werking treden wanneer er veel vocht in de badkamer aanwezig is, bijvoorbeeld tijdens of na het douchen. Als de vochtigheid opnieuw voldoende gedaald is, schakelt de ventilator vanzelf terug uit, na een korte periode, afhankelijk van de instelling van het toestel (zie het stappenplan vooraan in deze infobrochure).

Wanneer u merkt dat de ventilator na het douchen nog een tijdje blijft draaien, betekent dit dus niet automatisch dat er een probleem is. Laat het toestel zijn werk doen zodat het vocht voldoende uit de ruimte kan worden afgevoerd.

Het is best deze ventilator niet op dezelfde kring als het licht te plaatsen.

4 - Ventilator start niet automatisch

Wanneer uw ventilator normaal automatisch reageert op vocht maar dit niet meer doet, controleert u eerst het volgende:

1. Neem een warme douche zodat de luchtvochtigheid duidelijk stijgt.
2. Wacht enkele minuten.
3. Controleer of de ventilator automatisch begint te werken.
4. Controleer of het toestel en de roosters proper is.
5. Controleer of het toestel stroom krijgt.