

Onderhoud & eerste controles

DAB Nova Up Mae

Bij een storing of verminderde werking: controleer eerst op vuil of obstructies, reinig de pomp grondig en controleer of de pomp in de stand AUTO staat.

1 - Stappenplan

- 1 Schakel de stroom uit.** Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de pomp uit de put haalt of reinigt.
- 2 Haal de pomp uit de put.** Neem de pomp voorzichtig uit de put. Til de pomp niet op aan de voedingskabel.
- 3 Spoel de pomp grondig uit.** Spoel de pomp, de aanzuigzone en het rooster met een tuinslang. Verwijder zichtbaar vuil, slib en andere obstructies. Dit is standaard onderhoud.
- 4 Controleer de instelling.** Zet de niveauregeling op AUTO. In MANUAL draait de pomp wanneer de stekker wordt aangesloten en stopt ze wanneer de stekker wordt uitgetrokken.
- 5 Controleer het alarm.** Is er een extern hoogwateralarm aanwezig? Controleer dan ook de batterij en vervang die indien nodig.
- 6 Test de werking.** Plaats de pomp verticaal terug, sluit de stroom aan en controleer of de pomp bij stijgend waterniveau automatisch start en daarna opnieuw stopt.

2 - Staat het toestel op de juiste stand?



Juiste stand: AUTO

- De stand AUTO gebruikt de elektronische niveauregeling om automatisch in- en uit te schakelen.
- De inschakelhoogte kan met de verschuifbare schaal worden aangepast.
- De fabrikant voorziet een handmatige stand, maar voor normale automatische putwerking gebruikt u AUTO.

Reiniging & Onderhoud

Om een goede werking van de pomp te behouden, is het belangrijk om deze regelmatig te controleren en te reinigen.

1. Pomp reinigen

Haal de pomp indien mogelijk uit de put en spoel deze grondig af met een tuinslang. Verwijder vuil, slib en andere resten die zich rond de pomp of het aanzuigrooster hebben verzameld. Vuil kan de werking van de pomp verstoren of ervoor zorgen dat de pomp onvoldoende water kan aanzuigen.

2. Aanzuigrooster controleren

Controleer onderaan de pomp of het aanzuigrooster vrij is van vuil en verstoppingen. Indien nodig kan het rooster worden verwijderd om het grondiger te reinigen. Zorg ervoor dat alles opnieuw correct wordt gemonteerd voordat de pomp terug in gebruik wordt genomen.

3. Instelling controleren

Controleer of de schuif aan de zijkant van de pomp in de stand **'AUTO'** staat. In deze stand schakelt de pomp automatisch in en uit afhankelijk van het waterniveau. De stand **'MANUAL'** is niet bedoeld voor de normale automatische werking van de pomp. DAB-Nova-Up-Mae_fiche

4. Vrije werking controleren

Controleer of er geen vuil, stenen of andere voorwerpen rond de pomp liggen die de werking kunnen hinderen. De pomp moet steeds rechtop en vrij kunnen functioneren.

5. Alarm controleren

Wanneer er een afzonderlijk hoogwateralarm aanwezig is, controleert u ook of dit nog correct functioneert. Indien het alarm op batterijen werkt, kan het nodig zijn om de batterij te vervangen.

6. Pomp testen

Plaats de pomp na het reinigen terug op haar correcte plaats en zorg ervoor dat ze op **AUTO** staat. Controleer vervolgens of de pomp automatisch inschakelt wanneer het waterniveau stijgt en opnieuw uitschakelt wanneer het water voldoende is weggepompt.

Wanneer de pomp na deze controles nog steeds niet correct functioneert, neemt u best contact op met onze serviceafdeling. Vermeld hierbij indien mogelijk wat u precies vaststelt en bezorg ons eventueel enkele foto's of een korte video van de pomp en de installatie.