



AQUACONSULT
VOCHT & VENTILATIE OPLOSSINGEN

Onderhoud en eerste controles

H2Q Q750

Belangrijk: haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de pomp reinigt, controleert of onderhoud uitvoert.

1 - Veilig gebruik en stroomvoorziening

Gebruik de pomp uitsluitend met een veilig en goed werkend stopcontact van 230 V / 50 Hz. Het stopcontact moet minimaal 6 A aankunnen. **De stekker en eventuele verlengkabel moeten droog en waterdicht blijven.** Plaats een stekker nooit in het water of rechtstreeks op de grond. Trek bij het uitschakelen steeds aan de stekker zelf en niet aan het netsnoer.

Gebruik alleen geschikte, goedgekeurde verlengkabels. Een beschadigde kabel of stekker mag niet zelf worden hersteld; dit moet door een bevoegde vakman of servicedienst gebeuren.

2 - Voor u de pomp gebruikt

Controleer voor het opstarten of de pomp correct op de bodem staat, of de afvoer- of persleiding goed is aangesloten en of de voedingsspanning correct is. Controleer ook of het stopcontact in goede staat is en of de stekker volledig droog is. **Laat de pomp nooit droog draaien, want dit kan schade veroorzaken.**

De pomp is vooral bedoeld om waterophoping in bijvoorbeeld een kelder af te voeren. Het opgepompte water is niet geschikt als drinkwater. Gebruik de pomp niet voor toepassingen waarvoor ze volgens de handleiding niet bedoeld is.



AQUACONSULT
VOCHT & VENTILATIE OPLOSSINGEN

3 - Regelmatig onderhoud

De pomp is in principe onderhoudsarm, maar regelmatig reinigen en controleren verlengt de levensduur en helpt storingen te voorkomen. Wanneer de pomp vaak wordt gebruikt, spoelt u ze best na elk gebruik grondig af met helder water.

Bij een vaste installatie wordt aanbevolen om minstens om de drie maanden de sensor te reinigen en te controleren of de elektronische sensorschakelaar correct reageert. Spoel vezels, vuil en andere verontreinigingen uit de pompkamer met helder water. Verwijder eveneens om de drie maanden slib of bezinsel op de bodem rond de pomp en spoel dit weg met schoon water.

Let vooral op de metalen contactpunten van de sensor. Vuil op deze contactpunten kan ervoor zorgen dat de pomp niet start, niet stopt of verkeerd reageert.

4 - Automatische werking en waterniveau

Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, start de pomp in de standaard automatische stand-bywerking. In de standaardinstelling branden de niveau-indicatoren 3 en 1. De pomp start wanneer het water niveau 3 bereikt en stopt wanneer het water onder niveau 1 zakt.

De automatische start- en stopniveaus kunnen via de knoppen 1 tot en met 6 worden aangepast. Het bovenste brandende lampje bepaalt het startniveau; het onderste brandende lampje bepaalt het stopniveau. Druk in stand-by kort op het gewenste niveau om de instelling aan te passen.

Indicatieve waterniveaus volgens model

Niveau	Q750 A3.02.250	Q750 A3.02.255
1	116 mm	62,5 mm
2	142 mm	88 mm
3	168 mm	114,5 mm
4	196 mm	142 mm
5	226 mm	172,5 mm
6	256 mm	202,5 mm

5 - Praktische controle bij een storing

Wanneer de pomp niet reageert zoals verwacht, controleer dan eerst de eenvoudige onderhoudspunten: is de stroom aangesloten, staat de sensor in contact met water, zijn de metalen sensorcontacten zuiver en is de aanvoer vrij van vuil? Controleer ook of de afvoerslang niet geplooid of verstopt is. Reinig de pomp en sensor steeds met helder water nadat de stekker werd uitgetrokken.

Blijft het probleem bestaan na deze controles, neem dan contact op met onze serviceafdeling zodat de pomp verder nagekeken kan worden.

Onderhoudstip: **een propere sensor en een vrije pompomgeving zijn de belangrijkste voorwaarden voor een betrouwbare automatische werking.**